

# Histolith® Halböl\*

Grundiermittel für Holz und nicht alkalische Putze sowie für Gipsstuck.



## Produktbeschreibung

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung / Werkstoff         | Grundiermittel für Holz und nicht alkalische Putze sowie für Gipsstuck.                                                                                                |
| Verwendungszweck / Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ hohes Penetrationsvermögen</li> <li>■ gut verfestigend</li> <li>■ haftvermittelnd für nachfolgende Leinölanstriche</li> </ul> |
| Bindemittelbasis / Wirkstoffe    | Leinöl, aromatenfreies Lösemittel                                                                                                                                      |
| Farbtöne                         | Farblos                                                                                                                                                                |
| Lagerung                         | Kühl, Gebinde dicht geschlossen halten.                                                                                                                                |
| Dichte                           | ca. 0,84 g/cm³                                                                                                                                                         |
| Verpackung / Gebindegrößen       | 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter                                                                                                                                           |

## Verarbeitung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtungsaufbau            | <p><b>Begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile:</b></p> <p><b>Imprägnierung:</b><br/> Eichenholz außen und innen: Histolith® Halböl<br/> Nadelholz innen: Histolith® Halböl<br/> Nadelholz außen: DANSKE Imprägniergrund</p> <p><b>Grundbeschichtung:</b> Histolith® Leinölfarbe<br/> <b>Zwischenbeschichtung:</b> Histolith® Leinölfarbe<br/> <b>Schlussbeschichtung:</b> Histolith® Leinölfarbe</p> <p><b>Nicht alkalische Putze und Gipsstuck innen:</b><br/> <b>Grundierung:</b> Histolith® Halböl<br/> <b>Beschichtung:</b> Histolith® Emulsionsfarbe</p> |
| Verarbeitung                   | <p>Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Vorbereitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die hier nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder mit unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen zu beraten.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| Auftragsverfahren              | <p><b>Verarbeitung:</b><br/> Material durch Streichen in Faserrichtung des Holzes satt auftragen und danach sofort verschlechten, damit kein Materialüberschuß an der Oberfläche stehen bleibt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindestverarbeitungstemperatur | <p>Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund:<br/> Nicht unter 10 °C verarbeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch               | Ca. 100 - 150 ml/Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei stark saugendem Untergrund auch mehr. Exakte Werte durch Probeauftrag ermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trocknung / Trockenzeit | Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit frühestens nach 12 Stunden überstreichbar. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Aufbringmengen bzw. geringe Saugfähigkeit des Untergrundes verzögern die Trocknung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkzeugreinigung       | Nach Gebrauch mit Terpentinersatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Untergrundvorbereitung  | Die Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. VOB, TEIL C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geeignete Untergründe   | <b>Holzflächen, nicht beschichtet:</b><br><i>Neue Holzbauteile:</i><br>In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.<br><br><i>Alte, verwitterte Holzflächen:</i><br>Bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen oder mit der Ziehklinge eibnen und gründlich reinigen. Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht überschreiten.<br><br><b>Nicht alkalische Putze und Gipsstuk:</b><br>Oberfläche reinigen und entstauben. Minderfeste Schichten entfernen. Ausbesserungen mit artgleichem Mörtel/Stuckgips ausführen und gut trocknen lassen. |

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

|          |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Technische Information: Histolith® Halböl\*, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.