

Antisporen-Nebel (AsN)*

Hocheffektives Mittel gegen Schimmelpilzsporen in der Raumluft mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz in Foggergeräten.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften

Einsatzgebiete:

- Für den Einsatz in Foggergeräten (Kalt- und Warmvernebler)
- In allen Bereichen von Wohnungen, Industrie und gewerblichen Räumen (selbst in der lebensmittelverarbeitenden Industrie) einsetzbar
- Zur flankierenden Desinfektion aller üblichen Oberflächen ohne sichtbaren Befall
- Zur mikrobiellen Desinfektion unter Estrichen, in Lüftungsanlagen und anderen schwer zugänglichen Hohlräumen

Eigenschaften:

- Schimmelpilz und Sporen vernichtend
- Nicht kennzeichnungspflichtig
- Kein Gefahrgut
- Alkohol-, chlor-, hypochlorit- und aldehydfrei
- Einfache Handhabung
- Vernichtet die Keimfähigkeit der Sporen in der Raumluft
- Antibakterielle Wirkung

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Verbrauch:	ca. 3 ml gebrauchsfertige Lösung pro m³ Raumluft

Lagerung

Im Originalgebinde kühl, frostfrei und stehend lagern. Mindestens 24 Monate lagerstabil. Vor Lichteinfall schützen. Nur original Entlüftungsverschluss verwenden, da langfristig mit leichter Überdruckbildung im Behälter zu rechnen ist.

Verarbeitung

Verarbeitung

Prinzipiell sind problematische Baustoffe nach den geltenden Regelungen zu entsorgen. Dies betrifft insbesondere kontaminierte Tapeten, Dämmstoffe wie Mineralwolle und gipshaltige Baustoffe wie z. B. Gipsputz und Gipskartonplatten. Um bei der Sanierung und durch den Rückbau dieser Baustoffe die Sporenexposition im Arbeitsbereich und auf den Transportwegen nicht zu erhöhen, müssen diese Baustoffe vor der eigentlichen Demontage behandelt werden.

Einsatz im „Kaltnebelgerät Hurricane (Ultra II)“ von redstone bzw. in sonstigen geeigneten Kaltverneblern:

Das Kaltnebelverfahren eignet sich besonders für Räume mit Deckenhöhen bis ca. 4 m.



	Vor der Anwendung Angaben des Herstellers des verwendeten Gerätes beachten. Die Rezeptur des redstone Antisporen-Nebels AsN wurde so konzipiert, dass bei der Anwendung in Kaltverneblern kein Trägermedium beigemischt werden muss. Das Material kann unverdünnt in den Vorratsbehälter des Gerätes gefüllt werden. Nach erfolgter Inbetriebnahme wird der redstone Antisporen-Nebel AsN manuell oder automatisch (geräteabhängig) in kleinstmöglicher Tröpfchengröße in die betroffenen Räume eingebracht. Der behandelte Raum sollte gegenüber weiteren Räumen abgegrenzt werden, um eine optimale Konzentration des redstone Antisporen-Nebels AsN zu gewährleisten. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 2 Stunden – danach sind die Räume gründlich zu lüften. Wir empfehlen die Verwendung des Kaltnebelgerätes Hurricane (Ultra II) von redstone. Einsatz im Warmvernebler: Die Warmvernebelung eignet sich besonders für hohe bzw. große Räume. Vor der Anwendung Herstellerangaben des Vernebelungsgerätes beachten. Die Rezeptur des redstone Antisporen-Nebels AsN wurde so konzipiert, dass bei der Anwendung im Warmvernebler ein geeignetes Trägermedium im Verhältnis 3:1 bis 10:1 (je nach Gerätetyp) beigemischt werden muss. Anschließend erfolgt die Vernebelung mit einem geeigneten Warmnebelgerät. Der behandelte Raum sollte gegenüber weiteren Räumen abgegrenzt werden, um eine optimale Konzentration des redstone Antisporen-Nebels AsN zu gewährleisten. Die Einwirkzeit beträgt mindestens 2 Stunden – danach sind die Räume gründlich zu lüften. Hinweise Sonstiges: Ausgebaute Baustoffe sollten in Säcken (z. B. Big Bags oder verschließbare Plastiksäcke) verpackt und entsorgt werden (es ist darauf zu achten, dass nicht kontaminierte Bereiche durch die Sanierung keine zusätzliche mikrobielle Belastung erfahren). Anschließend können evtl. sichtbare Rückstände von glatten Oberflächen mit einem saugfähigen Tuch abgewischt werden. Auf rauen saugfähigen Untergründen kann ein Absaugen mit einem geeigneten Gerät (1H-Sauger oder HEPA-Filter-Sauger) erfolgen. Die nach einer Behandlung mit redstone Antisporen-Nebel AsN eventuell vorhandenen Rückstände stellen keine mikrobielle oder allergene Belastung mehr dar, sollten jedoch aus optischen Gründen entfernt und entsorgt werden. Reinigung & Pflege Arbeitsgeräte mit Wasser gründlich aus- bzw. abspülen. Längerer Kontakt mit empfindlichen Oberflächen und Materialien (Möbel, lackierte Oberflächen) ist zu vermeiden.
--	---

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	---

Technische Information: Antisporen-Nebel (AsN)*, Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektivbezogen.